

## Трикотажный Блузон - Выкройка #2148

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: резиновая тесьма шириной 1 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 1.5 см; припуск горловины спинки, полочки и рукава – 1.5 см. Остальные припуски – 0.7 см.

### О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь



- 2. Полочка – 1 деталь
- 3. Рукав – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать. Притачать правый рукав к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Обметать срез горловины, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
3. Притачать левый рукав к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепку на горловине. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски шва приутюжить и обметать.
4. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиски. Продеть в кулиски резиновую тесьму и скрепить концы.

### **Технический рисунок:**

