

Простая Блузка - Выкройка #2149

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия - 1.5 см, по низу рукава — 1.2 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с изнаночной стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на лицевую сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же можно окантовать горловину косой бейкой (длина бейки указана на лекале спинки). В этом случае припуск горловины следует срезать до 0 см.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки застежки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Нижние припуски полочки и спинки обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Низ рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму, совмещая метки. Припуск обметать.

Технический рисунок:

