

Платье С Фигурной Планкой - Выкройка #2154

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Вставка спинки - 1 деталь
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Вставка полочки - 2 детали
6. Верхняя часть полочки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Манжета - 2 детали
9. Планка - 2 детали
10. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
5. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы планок и обтачки, припуски разутюжить. Сложить планки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть планку на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Подогнуть припуск внутреннего среза и настроить на основную деталь.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания верхней манжеты.
10. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

