

Платье Со Складками - Выкройка #2160

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см, припуск подгибки низа изделия и рукава - 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Вставка - 2 детали
6. Мешковина кармана - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить кокетки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть кокетки на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
3. Сложить центральную часть полочки изнаночной стороной внутрь и застрочить складки до намеченных горизонтальных линий. Заутюжить глубины к середине детали.
4. Притачать мешковину кармана к центральной части полочки согласно меткам, припуски обметать. Стачать рельефный срез полочки, одновременно стачивая припуски мешковин. Припуски заутюжить к центру и обметать.
5. Притачать внешнюю кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку. Припуск нижнего среза внутренней кокетки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней кокетки.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой горловины спинки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Притачать вставку к спинке, припуски заутюжить на вставку и обметать. Притачать вставку к полочке, одновременно стачивая боковой шов, припуски заутюжить на вставку и обметать.
9. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

