Платье С Объемным Рукавом - Выкройка #2168



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хлопчатобумажные или льняные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая кромка; резиновая тесьма шириной 1 см; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пояс – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой кромкой срез горловины верхних частей спинки и полочки.

2. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Вертикальный срез правой верхней части полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

6. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Вертикальный срез нижней части полочки заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

8. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки (верхняя часть левой полочки со стороны запАха длиннее нижней на ширину припуска), припуски заутюжить вверх и обметать.

9. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и косой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

10. Притачать одну часть пояса к левой верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку, обметать и настрочить на основную деталь.

11. Стачать боковые срезы, вставляя вторую часть пояса в правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.

13. Обметать нижний срез рукава. Припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и скрепить концы.

14. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

15. Обметать внутреннюю петлю на правой полочке. Пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

