

Платье С Имитацией Застежки-Молнии - Выкройка #2176

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка; разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали



2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез кокетки спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез кокетки полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез полочки, вставляя между деталями правую сторону застежки молнии, припуски заутюжить на правую сторону, обметать. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва на 0.5 см. Настрочить на полочку левую сторону застежки молнии.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Притачать кокетку вкруговую к основному изделию, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва на 0.5 см.
7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать средние и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к припускам средних и плечевых швов.
9. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

