

## Трикотажный Джемпер Без Нагрудной Вытачки - Выкройка #2180

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** трикотаж резинка или трикотаж высокой степени растяжимости.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:



1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из трикотажа резинки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Притачать переднюю часть рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
3. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть рукава к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, ориентируясь на осноровку. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать обтачку низа в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

Совет: для обработки горловины, низа изделия и рукавов можно использовать готовые подвязы.

**Технический рисунок:**

