

## Блузка С Отлётными Кокетками - Выкройка #2181

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, шелк.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуски на швы – 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск по нижнему срезу рукава – 0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом
5. Подкладка спинки- 1 деталь со сгибом
6. Отлетная кокетка 1 – 2 детали
7. Отлетная кокетка 2 - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
2. Сложить отлетную кокетку 1 пополам лицевой стороной наружу и наложить на полочку. Сложить отлетную кокетку 2 пополам лицевой стороной наружу и наложить на кокетку 1. Прикрепить кокетки к полочке, далее обрабатывать как одну деталь.
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез. Сложить подкладку и верх лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить верх и подкладку по срезу проймы.
5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обработать нижний срез рукава тонким ролевым швом. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
6. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

## **Технический рисунок:**

