

# Блузка С Отлётными Кокетками - Выкройка #2181

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, шелк.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуски на швы – 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск по нижнему срезу рукава – 0 см.

#### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

#### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



# РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

### Из основной ткани:

- 1. Спинка 1 деталь со сгибом
- 2. Полочка 1 деталь со сгибом
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Подкладка полочки 1 деталь со сгибом
- 5. Подкладка спинки- 1 деталь со сгибом
- 6. Отлетная кокетка 1 2 детали



7. Отлетная кокетка 2 - 2 детали

# Инструкции:

- 1. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
- 2. Сложить отлетную кокетку 1 пополам лицевой стороной наружу и наложить на полочку. Сложить отлетную кокетку 2 пополам лицевой стороной наружу и наложить на кокетку 1. Прикрепить кокетки к полочке, далее обрабатывать как одну деталь.
- 3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
- 4. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез. Сложить подкладку и верх лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить верх и подкладку по срезу проймы.
- 5. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обработать нижний срез рукава тонким ролевым швом. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
- 6. Припуск нижнего среза заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

# Технический рисунок:





