Блуза С Защипами - Выкройка #2183

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета — 4 детали

8. Планка — 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка — 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать рельефный срез спинки. Припуск обметать и заутюжить к центру.

3. Заложить и застрочить защипы на полочке. Глубины заутюжить от центра. Стачать центральные части полочки между собой. Припуск обметать и заутюжить вниз. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к центральной части полочки, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.

5. Стачать плечевые швы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, в уголках высечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать манжеты в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу. Вывернуть манжету на лицевую сторону, приутюжить. Сложить лицевую сторону манжеты с изнаночной стороной рукава и притачать. Припуск обметать. Отогнуть манжету вверх, закрывая шов.

10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. На правой планке и стойке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Пришить пуговицы на манжетах насквозь к рукаву.

Технический рисунок:



