

Платье С Классическими Рельефами - Выкройка #2185

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративный кант (приблизительная длина указана на лекале полочки)клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 2.0 см. Остальные припуски – 1.0 см


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая в шов декоративный кант, припуски заутюжить к середине и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки, стачать их от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см от края.
3. Обметать внешний срез обтачки спинки. Наложить обтачку спинки на спинку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии обтачивания. Припуски рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
4. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая в шов декоративный кант, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать внешний срез обтачки полочки. Наложить обтачку полочки на полочку лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, в уголке высечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму по надсечкам, припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать припуск нижнего среза изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

