Блузка С Планкой - Выкройка #2186

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия – 1.5 см. Остальные припуски – 1.0 см



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Планка – 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Стойка - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Стойка - 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На верхнем срезе спинки заложить и закрепить встречную складку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

4. По короткому горизонтальному срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. На правой планке обметать петли. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь обтачать по концам и отлету. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски высечь, стойку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

7. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах. Пришить пуговицы на левой полочке.

Технический рисунок:

