

## Блузка С Кокеткой - Выкройка #2189

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица; клеевой флизелин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом
5. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином манжеты.
2. По верхнему срезу полочки заложить и закрепить складки. Глубины направлены к центру. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы кокетки спинки. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать кокетки спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать правый плечевой срез, одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли. Пришить петлю к кокетке.
6. Подкроить по косой полосу шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые и левый плечевой срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней части подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
10. Пришить пуговицу на кокетку.

## Технический рисунок:

