

## Блузка Со Сборкой - Выкройка #2192

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 2.5 см, остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Полочка — 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
6. Обтачка горловины полочки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки — 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины и цельнокроеный подборт кокетки полочки.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Обметать вертикальный срез цельнокроеного подборта кокетки полочки. Притачать обтачку к срезам подборта. Отогнуть подборт с обтачкой на лицевую сторону и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь и стачать средний шов от низа до метки, припуски разутюжить. Настрочить подборт на основную деталь вдоль внутреннего среза, а обтачку на 0.5-0.7 см от края горловины.
4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Низ изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

### **Технический рисунок:**

