Blusa Con Ampia Manica Raglan - Выкройка #2200



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti adatti a camicette. Per Esempio, chiffon.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo – 1.5 cm. Margine di cucitura lungo il bordo superiore e quello centrale del colletto montante – 0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti – 2 pezzi con piega
3. Manica – 2 pezzi
4. Polsino – 2 pezzi
5. Collo alto — 1 pezzo con piega
6. Rifinitura dello scollo — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Polsino – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Appuntare i davanti lato diritto contro lato diritto. Segnare la linea dello spacco. Fare una cucitura a 1 mm dallo spacco verso lo scalfo su entrambi i lati. Tagliare i davanti tra le cuciture, girare le pezzi al diritto, raddrizzare spacco, stirare. Trattare i davanti come un unico pezzo in seguito.

3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature.

4. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega).

5. Cucire le maniche al dietro, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche al davanti, stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.

6. Cucire le cuciture laterali contemporaneamente alla cucitura della manica, sorfilare e stirare.

7. Superiore e bordi centrali colli alti cucire un ripiegamento rotolato sottile. Cucire una cucitura con filo allentato lungo il bordo inferiore del colletto montante e fare delle arricciature.

8. Piegare la rifinitura dello scollo a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto e cucire i bordi più corti. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Posizionare il collo montante sul capo, diritto contro diritto, inserendo la rifinitura dello scollo tra i due e cucire. Stirare i margini di cucitura verso collo alto, sorfilare. Sovrappuntare la piega della rifinitura sul colletto montante dal diritto, fissando i margini di cucitura della cucitura di attacco.

9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 5 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire l’asola sul lato destro del colletto montante dal rovescio.

10. Appuntare i polsini insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, ripiegare verso l’interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturarlo nella

cucitura di attaccatura del polsino esterno.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel e cucire le estremità insieme.

12. Fare le asole sui polsini, cucire i bottoni. Cucire un bottone sul lato sinistro del colletto montante.

Технический рисунок:

