

## Блузка С Фигурной Горловиной - Выкройка #2201

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружево с фестонам.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, 5 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия — 2.0 см, остальные швы - 1 см, припуск по низу рукава - 0 см. Низ рукава кроится вдоль фестона.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 2 детали
3. Подборт — 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из кружева:

1. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать нижний угол, вдоль борта и горловину. Припуски подрезать, рассечь в уголках и по горловине. Борта вывернуть, швы выправить.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

