

## Жакет Болеро - Выкройка #2202

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали

## 7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов. Также проложить клеевую кромку вдоль срезов пройм.
2. Стачать плечевые и талиевые выточки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине.
4. Стачать плечевые и боковые швы, припуски разутюжить.
5. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
6. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту, заутюжить припуски на подборт.
8. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать борт, горловину и нижний срез, припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Притачать подкладку по низу рукава. Зашить технологическое отверстие.

**Технический рисунок:**

