

Блузка С Застежкой На Молнию - Выкройка #2205

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, застежка молния.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 2 детали
3. Стойка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать стойку клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
3. По верхнему срезу полочки от метки до горловины проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать цельнокроеную кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
4. Разрезать полочку по середине от горловины до метки. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Рассечь припуск горловины на уровне метки. Обметать фигурные срезы горловины до метки. Наложить молнию на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Притачать молнию по двум длинным сторонам, молнию отвернуть на изнаночную сторону. С изнаночной стороны закрепить уголок. Проложить закрепляющую строчку вдоль молнии на 0.5 см от краев зубчиков.
5. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны и верхний срез, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания в горловину. Припуски рассечь, в уголках высечь.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

Технический рисунок:

