

Блузка С Рукавами 3/4 - Выкройка #2215

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки — 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки — 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Обметать по отдельности средние срезы кокетки спинки, заутюжить на изнаночную сторону. Проложить вдоль края разреза закрепляющую строчку на 0.1 см.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Притачать кокетки спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Стачать рельефные швы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Притачать петлю к левой кокетке спинки.
7. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Пришить пуговицу на правую кокетку спинки.

Технический рисунок:

