Толстовка Из Флиса - Выкройка #2221

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. На отделку – трикотаж высокой степени растяжимости подходящего по цвету к материалу верха.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: застежка молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа - 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали
3. Стойка – 2 детали

Инструкции:

1. Притачать кокетку полочки к полочке по рельефным срезам до начала нижнего среза. Припуск полочки в углу рассечь и обметать.

2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Втачать внешнюю стойку в горловину, слегка растягивая стойку. Припуск заутюжить на стойку. Втачать застежку молнию. Обметать нижний срез внутренней стойки. Наложить внутреннюю стойку лицевой стороной вниз на верхнюю стойку и обтачать верхний срез. Отвернуть стойку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить нижний срез внутренней стойки в шов притачивания. Прикрепить средний срез внутренней стойки к тесьме застежки молнии. Вдоль зубчиков молнии проложить отделочную строчку на 0.5 см.

4. Застегнуть застежку молнию. Притачать нижний срез кокетки полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вниз. Проложить отделочную строчку по контуру кокетки на 0.5 см от шва.

5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, слегка растягивая манжету. Припуск обметать.

7. Стачать нижнюю обтачку в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить обтачку вдоль пополам и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку. Припуск обметать.

Технический рисунок:

