Блузка Со Складкой По Центру - Выкройка #2223

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; припуск на подгибку низа воланов – 1.2 см; остальные швы – 1см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Волан 1 – 2 детали
7. Волан 2 – 2 детали

Из клеевой:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Сложить полочку по линии середины лицевой стороной наружу и проложить строчку по линии складки. (она обозначена стрелкой). Разложить бантовую складку на две стороны и приутюжить.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить верх и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и среднему шву спинки.

7. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать воланы в кольца. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Волан 2 наложить лицевой стороной вверх на волан 1 и скрепить по верхнему срезу. Притачать воланы к рукаву. Припуск обметать и приутюжить. Нижние срезы воланов обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

8. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

