

## Куртка-Бушлат - Выкройка #2224

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 6 пуговиц; 1 внутренняя пуговица; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Верхний воротник - 1 деталь
6. Нижний воротник - 1 деталь
7. Верхняя часть рукава - 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Подборт – 2 детали
12. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали подкладки спинки и полочки кроются по лекалам верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
5. Листочка – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Также дублируются припуски проймы спинки, низ изделия и припуск вдоль входа в карман.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. На центральной части полочки стачать вытачки, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить.
4. На полочке наметить месторасположение кармана двумя параллельными строчками. Листочку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Листочку вывернуть и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 1 см от края. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить мешковину, уравнивая детали по центру. На лицевую сторону полочки к линии разметки наложить

листочку лицом вниз. Притачать листочку. Вторую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить листочку на полочку по коротким сторонам.

5. Стачать плечевые и боковые срезы изделия, припуски разутюжить.

6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настрочить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить манжету вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Манжету развернуть и притачать внешнюю сторону к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на манжету. Стачать локтевой срез рукава, одновременно стачивая манжету. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия. Рукава подкладки притачать к внутренней манжете. Вывернуть изделие через отверстие на лицевую сторону и стачать технологическое отверстие.

12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. Пришить декоративные пуговицы на правой полочке. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить потайную пуговицу.

## Технический рисунок:

