Пальто С Косым Бортом - Выкройка #2227

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники, подокатники, 4 пуговицы, 1 внутренняя пуговица.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа пальто и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Мешковина кармана – 4 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали спинки из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава. Продублировать вход в карман.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

3. Притачать мешковины кармана к центральной части полочки и боковой части полочки, заутюжить припуски на мешковину. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно стачивая мешковины. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить мешковины к центру.

4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы пальто.

5. Втачать нижний воротник в горловину. Припуски разутюжить.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Втачать верхний воротник в горловину. Припуски разутюжить. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, отлет и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний

шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

9. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы. На левой полочке обметать петли, с изнаночной стороны правой полочки пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

