Blouson With Draping - Выкройка #2230

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabrics of medium or high stretchiness.

Seam allowances: seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 1.5 cm, other seams 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1
2. Lower front – cut 1
3. Upper front – cut 2
4. Outer cup – cut 2

5. Inner cup – cut 2
6. Sleeve – cut 2

Инструкции:

1. Sew a gathering stitch along the upper and lower edge of the outer cups and gather fullness. Pin inner cup to outer cup right sides together and sew the neckline edge. Turn the piece right side out, adjust edges and baste together along edges.

2. Sew shoulder seams, press towards the back and serge.

3. Sew cup to upper front, press seam.

4. Cut (or take ready) bias tape, its width should equal 4 cm (approximate length is given on the pattern piece for lower front). Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape to lower edge of upper front and back neckline from the right side (cup is placed between the main piece and bias tape) and sew. Fold bias tape onto wrong side, clip into seam allowances and topstitch onto main piece along the fold. Press seam. Place right cup over left cup and baste together along lower edge.

5. Sew cups to lower front, serge and press.

6. Sew side seams, press towards the back and serge.

7. Sew sleeve seam, press towards the back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.

8. Serge the hem of the garment and the hem of sleeve, fold onto wrong side, press and topstitch.

Технический рисунок:



