

Трикотажный Жакет Без Застежки - Выкройка #2231

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные трикотажные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 2 детали



3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Манжета — 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: центральная часть полочки, манжета.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Стачать рельефный срез на полочке. Припуск заутюжить к центру.
3. Стачать шов воротника. Припуск разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки. Припуск разутюжить.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать срез воротника на подборте. Припуск разутюжить. Рассечь уголок на подборте и втачать воротник в горловину спинки. Припуск разутюжить. Обметать внешние срезы.
5. Жакет и подборт сложить изнаночными сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Окантовать бейкой по борту, воротнику и низу жакета.
6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть. Стачать передний срез. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть рукава. Окантовать нижний срез бейкой.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

