

Платье С Карманами - Выкройка #2238

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.
Трикотаж высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон для манжет и стойки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративная тесьма (примерная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и верхнему срезу кармана – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Карман - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных - вверх.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать средний шов полочки, вкладывая между деталями декоративную тесьму, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Обметать карманы по контуру. Заутюжить верхний припуск кармана на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить боковые и нижний припуски на изнаночную сторону. Настроить карманы на полочку по разметке, вкладывая между деталями декоративную тесьму.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Совет: для обработки горловины и низа рукавов можно использовать готовые подвязы.

Технический рисунок:

