

Укороченный Жакет - Выкройка #2241

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные или тонкие пальтовые ткани из натуральных и смешанных волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; разъемная молния; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Верхний припуск кармана – 2 см. Все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Полочка 2 детали
- 2. Спинка 1 деталь со сгибом
- 3. Рукав 2 детали
- 4. Карман 2 детали
- 5. Клапан 4 детали
- 6. Подборт 2 детали



- 7. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 8. Воротник 2 детали
- 9. Обтачка низа 1 деталь со сгибом
- 10. Манжета 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Полочка 2 детали
- 2. Спинка 1 деталь со сгибом
- 3. Рукав 2 детали

Из клеевой:

- 1. Подборт 2 детали
- 2. Воротник 1 деталь
- 3. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 4. Манжета 2 детали
- 5. Клапан 2 детали
- 6. Обтачка низа 1 деталь

ВНИМАНИЕ: детали полочки и спинки из подкладочной ткани кроятся по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть нижние и боковые припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезу. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру клапана. Наложить клапан на полочку по разметке, припуск направлен вниз и настрочить. Отогнуть клапан вниз и проложить закрепляющую строчку.
- 3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разутюжить.
- 4. Стачать срез рукава. Шов заутюжить на спинку. Втачать рукав в пройму. Припуск приутюжить. Пришить подплечники. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву.
- 5. Втачать нижний воротник в горловину. Припуски рассечь и разутюжить.
- 6. Притачать нижнюю планку к жакету. Припуски разутюжить.



- 7. Притачать застежку молнию к жакету.
- 8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве.
- 9. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Притачать обтачку и подборт к подкладке, припуски заутюжить на подкладку. Притачать подкладку к внутреннему срезу нижней обтачки, припуски заутюжить на обтачку.
- 10. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь. Обтачать борта и воротник. Припуски в углах воротника высечь. Жакет вывернуть через технологическое отверстие. Скрепить воротники между собой близко к швам.Скрепить верх и подкладку закрепляющей строчкой в шов притачивания нижней планки.
- 11. Притачать подкладку к манжете. Скрепить припуски верха и подкладки.
- 12. Стачать технологическое отверстие.
- 13. Проложить отделочные строчки вдоль борта и по контуру воротника.

Технический рисунок:



