

Жакет Без Застежки - Выкройка #2248

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 2 декоративных застежки молнии.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Стойка — 2 детали
6. Подборт — 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
8. Верхняя часть рукава - 2 детали
9. Нижняя часть рукава - 2 детали



Lekala 2248

10. Манжета — 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Подкладка полочки - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 1 деталь
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Манжета — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине. Настрочить на рельефный шов полочки застежку молнию.
4. Стачать плечевые и боковые швы, припуски разутюжить.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приуюжить. Втачать стойку в горловину.
6. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины (стойка располагается между обтачкой и основным изделием) и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Проложить вдоль борта и участка горловины переда до стойки отделочную строчку на 0.5 - 0.7 см.
7. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжету к низу рукава, припуски заутюжить на манжету.

9. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

10. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и внутреннюю сторону манжеты. Стачать технологическое отверстие. Отвернуть манжету на рукав.

Технический рисунок:

