

Двубортное Пальто - Выкройка #2250

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие тонкие неосыпающиеся пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Мешковина - 4 детали

7. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вниз.
2. Наложить мешковину на лицевую сторону полочки, настроить вход в карман по периметру. Прорезать детали по середине между строчками, не доходя 1 см до коротких сторон сделать наклонные разрезы. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, выправить вход в карман. Наложить вторую мешковину на первую и стачать между собой. Скрепить мешковины с изнанкой полочки потайными стежками.
3. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуск разутюжить.
4. Стачать шов воротника подборта, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Рассечь припуск плечевого шва на подборте и втачать воротник в горловину обтачки спинки, припуск разутюжить.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, отлет воротника и нижний угол. Припуски рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0.5 – 0.7 см от края.
6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить.
7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку.
8. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 – 0.7 см от края по периметру пояса.

Технический рисунок:

