
Двубортное Пальто - Выкройка #2250

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие тонкие неосыпающиеся пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Мешковина – 4 детали
7. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вниз.

2. Наложить мешковину на лицевую сторону полочки, настрочить вход в карман по периметру. Прорезать детали по середине между строчками, не доходя 1 см до коротких сторон сделать наклонные разрезы. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, выправить вход в карман. Наложить вторую мешковину на первую и стачать между собой. Скрепить мешковины с изнанкой полочки потайными стежками.

3. Стачать шов воротника, складывая полочки лицевыми сторонами внутрь, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать воротник в горловину спинки, припуск разутюжить.

4. Стачать шов воротника подборта, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки. Рассечь припуск плечевого шва на подборте и втачать воротник в горловину обтачки спинки, припуск разутюжить.

5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, отлет воротника и нижний угол. Припуски рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку по борту и воротнику на 0.5 – 0.7 см от края.

6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить.

7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски заутюжить на спинку.

8. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 – 0.7 см от края по периметру пояса.

Технический рисунок:

