

## Блузка С Драпировкой - Выкройка #2251

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы; 2 бусины; декоративная застежка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать средний срез спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки разреза до низа, припуски разутюжить.
3. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью по левому плечевому срезу полочки и собрать сборку. (основная масса сборки находится ближе к горловине). Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону блузки и обтачать горловину и средний срез спинки, вставляя навесную петлю. Припуски расчесть, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам. Проложить закрепляющую строчку на 0.1 – 0.2 см от края разреза.
6. Обметать швы рукава по отдельности. Стачать шов рукава до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1- 0.2 см. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
7. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Припуски высечь, вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить.
8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
9. Обметать петли и пришить пуговицы на манжеты и горловину.
10. Заложить произвольные складки поперек метки. Закрепить складки насквозь бусинами с двух сторон, оставляя на свободу 5-6 см. Можно использовать люверсы и цепочку.

Технический рисунок:

