

## Блузка Со Шнуром - Выкройка #2265

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, гипюр.

А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: готовые петли, потайная молния, декоративный шнур (длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к серединам деталей.
2. Притачать нижнюю часть спинки к верхней. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Готовый рулик нарезать по количеству петель (32, по 16 с каждой стороны). Притачать петли к боковым частям полочки. Вершины петель направлены от среза.
4. Наложить центральную часть из гипюра на основную часть и скрепить по рельефным срезам. Притачать центральную часть полочки к боковым частям. Припуски обметать и заутюжить к боковому шву.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски обметать. Сложить детали обтачек лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать левый срез от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. Продеть декоративный шнур в петли.

Технический рисунок:

