

Блузон Со Вставками - Выкройка #2266

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск низа рукава – 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом



4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине и обметать.
2. Стачать центральную и среднюю части полочки, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать боковую и среднюю части полочки, заутюжить припуски к середине и обметать.
3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать пояс к низу изделия, слегка растягивая, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

