Пижамные Брюки - Выкройка #2271



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см, припуски на подгибку низа 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Задняя половинка – 2 детали

2. Передняя половинка – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Мешковина кармана – 2 детали
5. Бочок – 2 детали

Инструкции:

1. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0.1 см и приутюжить.

2. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковому срезам.

3. Стачать средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний срез на передних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.

5. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу. Отрегулировать длину резиновой тесьмы и стачать в кольцо. Вставить резиновую тесьму в пояс, закрепить по разметке. Притачать пояс к брюкам, припуск обметать. Шов стачивания пояса располагается у левого бокового шва.

6. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

