

## Блузка С Рукавом-Крылышком - Выкройка #2274

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Кружевная ткань для отделки.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Планка - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Кокетка полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить на спинке встречную складку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Притачать кокетки к полочке, припуски заутюжить на кокетки и обметать.
3. Заутюжить планки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Заложить складку на полочке, накладывая правую планку на левую. Концы планок стачать, отгибая полочку и закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
6. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Так же можно обметать низ рукава тонким ролевым швом. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

