Blouse With Flounce Sleeves - Выкройка #2274

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses. Lace fabric for decoration.



You will also need: fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 1.2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1 on fold
2. Front - cut 1
3. Placket – cut 2
4. Stand collar – cut 2
5. Sleeve – cut 2

Main fabric 1:

1. Back yoke – cut 1
2. Front yoke - cut 2

Fusible interfacing:
1. Placket – cut 2
2. Stand collar – cut 1

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. л2827. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern. Die Passen an das Vorderteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung passe und versäubern.

3. Bügeln knopfleisten der Länge nach halbiert rechte Seite raus. Die Leisten entlang der längeren Kante an das Vorderteil nähen, dabei einen Abstand von 1 cm zum Saum lassen. Die Nahtzugabe auf der Vorderseite einschneiden, dabei 1 mm bis zur Nahtlinie lassen. л3636. Die Enden der Knopfleisten zusammennähen, dabei die Vorderseite wegklappen und die Unterkante fixieren. Nahtzugaben versäubern.

4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen am Außenrand, о2832. Stehkragen auf rechts drehen, bügeln.

6. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

7. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. л7007. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

8. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:



