Жакет Без Подкладки - Выкройка #2277

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

8. Шлевка – 1 деталь
9. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые и боковые срезы жакета одновременно со срезами рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по лацкану, по горловине спинки и по низу. Припуски рассечь, в уголке высечь. Подборт и обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.

8. Стачать манжету в кольцо, припуск разутюжить. Сложить верх и манжету лицевыми сторонами внутрь и притачать манжету. Отогнуть манжету на изнаночную сторону и приутюжить. Подогнуть внутренний срез и настрочить на рукав. Отвернуть низ рукава на лицевую сторону, расправляя манжету.

9. Припуск низа жакета обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на рельефные швы на уровне талии.

11. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить

отверстие.

Технический рисунок:

