Пальто В Спортивном Стиле - Выкройка #2289

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкая пальтовая или костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Верхний срез кармана – 3 см, припуск на подгибку низа 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка – 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Рукав – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Клапан – 4 детали
11. Манжета – 2 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Полочка – 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Кокетка – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
4. Манжета – 2 детали
5. Клапан – 2 детали
6. Стойка – 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали спинки, полочки и рукава из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана внутрь. Наложить карман на полочку согласно разметке и настрочить по боковым и нижнему срезу.

3. Сложить детали клапана попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезу. Вывернуть клапан на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру на 0.5 см от края. Наложить клапан на полочку и скрепить с припуском верха.

4. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

5. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто. Притачать рукава. Припуски разутюжить.

6. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск заутюжить на спинку.

7. Стачать шов манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приуюжить. Притачать манжету к низу рукава.

8. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по отлету и уголкам на 0.5 см от края. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и стачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

10. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Подрезать швы в углах.

11. Втачать нижнюю стойку в горловину пальто, а верхнюю стойку в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом рукаве.

13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и низу пальто. Притачать подкладку к низу рукава.

14. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в подкладке рукава.

15. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта по намеченной линии. На левой полочке и стойке обметать петли. На правую полочку и стойку пришить пуговицы.

Технический рисунок:

