

Трикотажный Топ - Выкройка #2293

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: трикотажная клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, припуск выреза полочки – 0.5 см; остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полосу шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полосу вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.
5. Стачать плечевые швы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь обтачать срез горловины и декоративный вырез полочки, вставляя навесную петлю. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины отделочно-закрепляющую строчку на 0.5 см.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Пришить пуговицу на горловину полочки.

Технический рисунок:

