Knit Blouse - Выкройка #2293

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabrics of medium or high stretchiness.

You will also need: knit fusible interfacing; 1 button.



Seam allowances: seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 1.5 cm, seam allowance along neckline opening on front – 0.5 cm; other seams 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 1 on fold
2. Front – cut 1 on fold
3. Sleeve – cut 2
4. Back neck facing – cut 1
5. Front neck facing – cut 1

Fusible interfacing:

1. Back neck facing – cut 1
2. Front neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing.

2. Sew darts on front. Press bulk towards top.

3. Sew side and shoulder seams, press towards the back and serge.

4. Cut (or take ready) bias tape, its width should equal 3 cm and its length should equal 7 cm. Fold tape in half lengthwise and sew a stitch at 0.3 from fold. Trim seam allowances and turn the piece right side out. Adjust length of the loop.

5. Sew shoulder seams of neckline facings, press the seam apart. Serge the outer edge. Pin facing to garment right sides together sew the neckline and the decorative opening on the front, inserting the loop buttonhole. Clip into curves, trim away corners. Turn right side out, straighten, press. Sew a decorative fixing stitch along the neckline at 0.5 cm.

6. Sew sleeve seam, press towards the back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.

7. Serge the hem of the garment and the hem of sleeve, press onto wrong side and topstitch.

8. Sew on a button at front neckline.

Технический рисунок:

