

## Блузка С Отворотом - Выкройка #2300

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон (шелк, атлас, сатин).

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава (участок проймы от плечевого среза до метки) – 1.5; остальные швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Правая полочка – 1 деталь
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать левый плечевой шов обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины (начинать или заканчивать строчку следует точно у размеченной линии правого плечевого шва). Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
4. Обметать припуск среднего среза левой полочки. Правую полочку рассечь у метки плечевого шва. Обметать припуск отворота и среднего среза, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Этот участок можно обработать косой бейкой или тонким ролевым швом. В этом случае припуск следует срезать). Наложить правую полочку на левую и настроить по намеченной линии (размеченная линия правой полочки совпадает со средним швом левой полочки).
5. Стачать правый плечевой шов, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
6. Рассечь боковые срезы у метки проймы. Обметать срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Поставить закрепку у проймы.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

