Bluse Mit Verzierung - Выкройка #2301



Stoffempfehlungen: л7226.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Hauptstoff 1:
1. Manschette - 2 Stück
2. Vorderer Besatz – 2 Stück
3. л7227 – 2 Stück
4. Rückendekorationsteil – 2 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. л5276, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.

4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. л7228.

6. л7229 rechts auf rechts und nähen Unterkante. Die Teile auf rechts drehen und bügeln. л7230. л5457. л7231.

7. л7232 rechts auf rechts und nähen Unterkante. Auf rechts wenden und bügeln. л7233. л5457. л7234.

8. л7235 rechts auf rechts und nähen Unterkante. Auf rechts wenden und bügeln. л7236. л5457. л7237. л7238.

9. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.

10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, Nahtzugaben versäubern.

11. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Manschette an linke Ärmelseite nähen, Nahtzugaben versäubern.

Технический рисунок:

