

## Блузка С Отделкой - Выкройка #2301

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или сочетающихся цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Боковая часть полочки - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Манжета - 2 детали
2. Отделка полочки - 2 детали
3. Отделка боковой части полочки - 2 детали
4. Отделка спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Обметать верхние срезы внутренних отделок.
6. Сложить отделку боковой части лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю отделку к боковой части полочки. Припуск заутюжить на отделку. Настрочить внутреннюю отделку в шов притачивания внешней.
7. Сложить отделки полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю отделку к низу полочки. Припуск заутюжить на отделку. Наложить полочку на боковую часть и настрочить полочку в шов притачивания отделки до бокового шва.
8. Сложить отделки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю отделку к низу спинки. Припуск заутюжить на отделку. Наложить полочку на спинку лицевыми сторонами внутрь, стачать боковые срезы, вкладывая между спинкой и внутренней отделкой. Настрочить отделку спинки в шов притачивания внешней отделки.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.

10. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать.

### Технический рисунок:

