Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2303

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Манжета – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать плечевые срезы, одновременно со швом воротника, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Стачать швы подборта и обтачки спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить детали на полочку лицевыми сторонами внутрь. Обтачать борт и цельнокроеный воротник, припуски рассечь. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Проложить вдоль горловины три параллельные строчки, ослабляя верхнюю нить. Собрать сборку и закрепить концы строчек. Наложить правую полочку на левую, совмещая линию середины и настрочить с лицевой стороны по разметке.

4. Обметать срезы рукава по отдельности. Стачать шов рукава до метки разреза. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

5. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

6. Низ изделия обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

7. Край правого борта закрепить с изнаночной стороны потайными стежками.

Технический рисунок:

