

Джинсовое Платье - Выкройка #2306

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см. Припуск верхнего среза кармана - 2 см. Остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Воротник - 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Манжета – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроенные планки полочек и припуски верхних срезов карманов.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам, нагрудных - вверх. Настрочить вытачки на 0.1 см от шва.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва.
4. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от шва.
5. Верхний припуск кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку по разметке и настрочить.
6. Заутюжить цельнокроенную планку полочки на изнаночную сторону. Припуск внутреннего среза планки подвернуть внутрь и настрочить на полочку вдоль сгиба. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края планки.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.1 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивая надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Манжету стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
12. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
13. Обметать петли на правой планке, на левой пришить пуговицы. Обметать петлю и пришить пуговицу на стойке.

Технический рисунок:

