Блузка С Оборкой - Выкройка #2307

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А также вам необходимо: 7 пуговиц, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Оборка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Кокетка спинки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.

3. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

4. Стачать плечевые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать внешний срез оборки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать косой бейкой или швом американка, для этого необходимо срезать припуск. По внутреннему срезу оборки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

7. Притачать кокетку к полочке и спинке, вставляя оборку. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.

8. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

10. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней планки.

11. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешние обтачки горловины к кокеткам полочки и спинки. Припуск заутюжить на обтачку. Срез внутренних обтачек подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петли и пришить пуговицы.

Технический рисунок:

