Джинсовый Комбинезон - Выкройка #2312



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: хлопковая ткань для окантовки проймы; 1 застежка молния длиной 12 см; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск по низу изделия – 3 см, припуск по верхнему срезу кармана – 2 см; припуск по верхнему срезу передней и задней половинок – 1.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Бретель - 2 детали
4. Карман - 2 детали

Инструкции:

1. Обметать по отдельности припуски левого бокового шва. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Обметать припуск верхнего среза кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону, наложить на брючины по разметке и настрочить.

3. Стачать шаговые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Сложить детали левой и правой половинок лицевыми сторонами внутрь и стачать средний шов спинки и полочки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

5. Подкроить из х/б ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Обметать верхние срезы передней и задней половинок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Сложить бретели вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить, проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Обметать свободный короткий срез.

8. Подложить бретели под верхний срез задних половинок и настрочить. Пришить пуговицы на верхнем срезе передних половинок. Отрегулировать длину бретелей и обметать на них петли под пуговицы.

9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



