Chemisier Avec Ornement - Выкройка #2313

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux chemisiers en deux couleurs contrastées ou assorties.



Vous aurez également besoin: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2 cm, autres coutures – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:
1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Devant inférieur – 1 pièce au pli
4. Parementure encolure – 1 pièce

Tissu principal 1:
1. Poignet - 2 pièces

2. Empiècement de manche – 2 pièces
3. Patte – 4 pièces

Entoilage thermocollant:
1.Parementure encolure – 1 pièce
2. Patte – 2 pièces

Инструкции:

1. . Surjeter les marges de couture et repasser vers l'empiècement.

2. Surjeter le bord extérieur parementures. Épingler la parementure sur l'encolure côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans le surplus de couture, tourner la parementure sur l'envers et repasser.

3. Épingler ensemble pattes endroit contre endroit et . Tourner à droite et repasser.

4. Placez la patte sur le devant, les côtés droits des deux pièces étant vers le haut et coudre. Surjeter et repasser. .

5. . . Surjeter et repasser vers le bas.

6. Coudre les coutures latérales en même temps avec la couture de la manche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. et coudre. Surjeter la couture. Plier le revers sur le côté droit. .

8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

Технический рисунок:

