

## Платье С Карманами - Выкройка #2319

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и рукава - 2.0 см; припуск по верхнему срезу кармана - 2 см, остальные швы - 1.0 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки - 2 детали

## 8. Обтачка горловины полочки – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Обметать карман по контуру. Верхний припуск кармана подогнуть внутрь и настрочить. Боковые и нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку и настрочить по разметке.
4. Сложить планки вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать планки к полочке по длинному срезу. Рассечь припуск нижней части полочки в уголке. Наложить правую планку на левую, притачать нижний срез к нижней части полочки с изнаночной стороны. Обметать припуски планки по контуру. Проложить отделочную строчку по полочке на 0.1 – 0.2 см от шва притачивания планки.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
6. Стачать плечевые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать по отдельности боковые срезы полочки и спинки. Стачать боковые швы от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 – 0.2 см от края.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешние обтачки горловины к кокеткам полочки и спинки. Припуск заутюжить на обтачку. Срез внутренних обтачек подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, припуск обметать и приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

