Блузка Со Складками - Выкройка #2320

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Стойка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудную вытачку, заутюжить глубину вверх. Заложить и закрепить складки на горловине полочки (глубины направлены к середине).

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Проложить по краю разреза отделочно-закрепляющую строчку на 0.2 см.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 7 см. Сложить полоску вдоль по середине и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам, вкладывая петлю, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

7. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

10. Пришить пуговицу на стойке. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить декоративные пуговицы на стойку над складками.

Технический рисунок:

